

FS01BU 接続確認済パソコン情報

最終更新日:2012/12/26

FS01BU のパソコンとの接続確認情報を掲載しております。

この内容は特定の環境で基本動作や接続動作を確認したものであり、すべての環境で機能・性能・信頼性を保証するものではありません。

製品によっては使用できない機能や、動作が不安定になる場合もあります。

また、以下に掲載されていない機器が動作しないということを示しているものでもありません。参考情報としてお取り扱いいただけますようお願いいたします。

No.	メーカー名	製品名・型番・型名	OS	備考
1	Mouse Computer	LuvBook U500B	Windows® XP Home Edition SP3	
2	Lenovo	IdeaPad S10e 4068-AHJ	Windows® XP Home Edition SP3	
3	Sony	VAIO Type P VGN-P50/G	Windows® XP Home Edition SP3	
4	EPSON	Endeavor NP11	Windows® XP Home Edition SP3	
5	eMachines	EL1200-01j	Windows® XP Home Edition SP3	
6	HP	2133 Mini-Note PC	Windows Vista® Home Basic(32bit 版)	※1.
7	HP	Pavilion dv2705/CT	Windows Vista® Home Basic(32bit 版)	※1.
8	Lenovo	G530 4446-22J	Windows Vista® Home Basic (32bit 版) SP1	※1.
9	TOSHIBA	dynabook TX PAT(64BIT 版)HLP	Windows Vista® Home Premium (32bit 版) SP1	※1.
10	Panasonic	Let's note CF-T7BW5AJR	Windows Vista® Business(32bit 版)	※1.
11	TOSHIBA	Qosmio FX/G7J PAFXG7JLR	Windows Vista® Home Premium (64bit 版) SP1	※1.
12	HP	TouchSmart IQ501	Windows Vista® Home Premium (64bit 版) SP1	※1.
13	Gateway	FX6800-03j	Windows Vista® Home Premium (64bit 版) SP1	※1.
14	Sony	VAIO VGN-NS52JB/L	Windows Vista® Home Premium (64bit 版) SP1	※1.
15	Sony	VAIO Type A VGN-AW52JGB	Windows Vista® Home Premium (64bit 版) SP1	※1.
16	NEC	VALUESTAR N PC-VN550VG6	Windows® 7 Home Premium (32bit 版)	※1.
17	Sony	VAIO VPCYB19KJ/S	Windows® 7 Home Premium (32bit 版)	※1.
18	Panasonic	Let's note CF-N9KYDEDR	Windows® 7 Professional (32bit 版)	※1.
19	Lenovo	ThinkPad Edge E430	Windows® 7 Professional SP1 (32bit 版)	※1.
20	Panasonic	Let's note CF-J10RYAHR	Windows® 7 Home Premium SP1 (32bit 版)	※1.
21	Dell	Alienware M11x	Windows® 7 Home Premium (64bit 版)	※1.
22	Acer	Aspire One 722	Windows® 7 Home Premium (64bit 版)	※1.
23	FUJITSU	FMVA552A	Windows® 7 Home Premium (64bit 版)	※1.
24	NEC	PC-VL150/WG	Windows® 7 Home Premium (64bit 版)	※1.
25	Sony	VAIO SVS13119GJB	Windows® 7 Home Premium (64bit 版) SP1	※1.
26	FUJITSU	ARROWS Tab Wi-Fi QH55/J	Windows 8 (32bit 版)	※1.
27	Panasonic	Let's note CF-AX2LEABR	Windows 8 Pro (64bit 版)	※1.
28	TOSHIBA	dynabook R822 R822/T8GS	Windows 8 (64bit 版)	※1.

29	NEC	VALUESTAR L VL150/JS	Windows 8 (64bit 版)	※1.
30	EPSON	MR4300E	Windows 8 Pro (64bit 版)	※1.
31	ASUS	VivoBook X202E	Windows 8 (64bit 版)	※1.
32	Acer	Aspire E1 E1-531-F12C	Windows 8 (64bit 版)	※1.
33	Dell	Inspiron 660s	Windows 8 Pro (64bit 版)	※1.
34	Lenovo	ThinkPad Edge E530	Windows 8 (64bit 版)	※1.
35	HP	Pavilion Sleekbook 14 14-b002AU	Windows 8 (64bit 版)	※1.
36	Sony	VAIO SVE14129CJW	Windows 8 (64bit 版)	※1.
37	Sony	VAIO SVE151217CJW	Windows 8 (64bit 版)	※1.
38	Sony	VAIO SVE11129CJW	Windows 8 (64bit 版)	※1.
39	Apple	iMac MB950J/A	Mac OS X 10.6	
40	Apple	Mac mini MC270J/A	Mac OS X 10.6	
41	Apple	MacBook Air MC505J/A	Mac OS X 10.6	
42	Apple	MacBook Pro MC975J/A	Mac OS X 10.7	
43	Apple	iMac MB950J/A	Mac OS X 10.6→Mac OS X 10.8	
44	Apple	Mac mini MC270J/A	Mac OS X 10.6→Mac OS X 10.8	※2.
45	Apple	MacBook Air MC505J/A	Mac OS X 10.6→Mac OS X 10.8	※2.
46	Apple	MacBook Pro MC975J/A	Mac OS X 10.7→Mac OS X 10.8	※2.
47	Apple	Mac Mini MD388J/A	MAC OS X 10.8	

(敬称略)

※1. 端末挿入時に、ユーティリティ(FS01BU Connection Manager)が自動起動しないため、デスクトップ上のユーティリティ(FS01BU Connection Manager)のショートカット、もしくはマイコンピュータの仮想 CD ドライブをダブルクリックすることで、ユーティリティ(FS01BU Connection Manager)を起動してください。

※2. 端末をパソコンの USB ポートに接続しても、デスクトップに仮想 CD ドライブが表示されない場合は、Finder の設定を「CD ドライブをデスクトップに表示させる」に変更してください。