

## FS020U 接続確認済パソコン情報

最終更新日:2014/10/31

FS020U のパソコンとの接続確認情報を掲載しております。

この内容は特定の環境で基本動作や接続動作を確認したものであり、すべての環境で機能・性能・信頼性を保証するものではありません。

製品によっては使用できない機能や、動作が不安定になる場合もあります。

また、以下に掲載されていない機器が動作しないということを示しているものでもありません。参考情報としてお取り扱いいただけますようお願いいたします。

No	メーカー名	製品名・型番・型名	OS
1	FUJITSU	FMV LOOX R70Y	Windows Vista® Business(32bit 版)
2	SONY	VGN-G1KBN	Windows Vista® Business(32bit 版)
3	Lenovo	ThinkPad SL400 (2743-9BJ)	Windows Vista® Business(32bit 版) SP1
4	HP	HP Pavilion dv2705/CT	Windows Vista® Home Basic(32bit 版)
5	Dell	Vostro 1520	Windows Vista® Home Basic(32bit 版) SP1
6	NEC	LaVie L PC-LL570HG	Windows Vista® Home Premium (32bit 版)
7	Gateway	FX6800-03j	Windows Vista® Home Premium (64bit 版) SP1
8	HP	TouchSmart IQ501	Windows Vista® Home Premium (64bit 版) SP1
9	SONY	VGN-NS52JB/L	Windows Vista® Home Premium (64bit 版) SP1
10	Toshiba	Qosmio FX/G7J PAFXG7JLR	Windows Vista® Home Premium (64bit 版) SP1
11	HP	PC dv6a	Windows® 7 Home Premium (32bit 版)
12	NEC	VALUESTAR N PC-VN550VG6	Windows® 7 Home Premium (32bit 版)
13	Toshiba	dynabook T351/57CR	Windows® 7 Home Premium (32bit 版) SP1
14	Panasonic	CF-J10RYAHR	Windows® 7 Home Premium (32bit 版) SP1
15	FUJITSU	AH520/2A FMVA552A	Windows® 7 Home Premium (32bit 版)
16	Lenovo	ThinkPad Edge E430	Windows® 7 Professional (32bit 版) SP1
17	FUJITSU	LOOX M Series FMVLM10V	Windows® 7 Starter (32bit 版)
18	Dell	Note PC Ultrabook XPS13	Windows® 7 Ultimate (64bit 版) SP1
19	Acer	Aspire One 722	Windows® 7 Home Premium (64bit 版)
20	Dell	Alienware M11x	Windows® 7 Home Premium (64bit 版)
21	FUJITSU	ESPRIMO DH54/D	Windows® 7 Home Premium (64bit 版) SP1
22	HP	Pavilion dm1-3213AU LZ823PA-AAAA	Windows® 7 Home Premium (64bit 版) SP1
23	Mouse Computer	Lm-A521S	Windows® 7 Home Premium (64bit 版) SP1
24	NEC	Valustar VL550/ES	Windows® 7 Home Premium (64bit 版) SP1
25	SONY	SVT13119FJS	Windows® 7 Home Premium (64bit 版) SP1
26	FUJITSU	ARROWS Tab Wi-Fi QH55/J	Windows® 8 (32bit 版)

27	Lenovo	ThinkPad L540	Windows® 8 Pro (64bit 版)
28	Panasonic	Let's note AX CF-AX2LEABR	Windows® 8 (64bit 版)
29	Toshiba	dynabook PR822T8GNHS	Windows® 8 (64bit 版)
30	Acer	Aspire E1-531-F12C	Windows® 8 (64bit 版)
31	ASUS	X202E-CT987 Pentium 987 Model	Windows® 8 (64bit 版)
32	HP	Sleekbook 14-b002AU	Windows® 8 (64bit 版)
33	Lenovo	ThinkPad Edge E530 3259CTO	Windows® 8 (64bit 版)
34	NEC	VALUESTAR L PC-VL150/JS	Windows® 8 (64bit 版)
35	SONY	SVE15139CJS	Windows® 8 (64bit 版)
36	FUJITSU	ARROWS Tab QH55/M FARQ55M	Windows® 8.1 (32bit 版)
37	Lenovo	Lenovo Miix 2 8	Windows® 8.1 (32bit 版)
38	FUJITSU	LIFEBOOK AH42/M	Windows® 8.1 (64bit 版)
39	Panasonic	Let's note AX3 CF-AX3YEBJR	Windows® 8.1 (64bit 版)
40	NEC	LaVie S LS350/NS	Windows® 8.1 (64bit 版)
41	Toshiba	dynabook T554 PT55445KSXW	Windows® 8.1 (64bit 版)
42	Acer	Aspire Revo ASR3600-A34	Windows Vista® Home Premium (32bit 版) SP1
43	EPSON	MR3500	Windows Vista® Business(32bit 版) SP1
44	FUJITSU	FMV BIBLO NX90X	Windows Vista® Home Premium (32bit 版)
45	FUJITSU	FMV BIBLO MG/A50	Windows Vista® Home Premium (32bit 版) SP1
46	Panasonic	CF-F8EWJJJR	Windows Vista® Business(32bit 版) SP1
47	SONY	type P VGN-P70H/R	Windows Vista® Home Basic (32bit 版) SP1
48	SONY	VGN-SZ94US	Windows Vista® Ultimate (32bit 版)
49	Toshiba	dynabook TX PATX64HLP	Windows Vista® Home Premium (32bit 版) SP1
50	FUJITSU	PC CE Series FMVCEE40	Windows® 7 Home Premium (32bit 版)
51	FUJITSU	FMVMTE50	Windows® 7 Home Premium (32bit 版)
52	HP	All-in-One PC200 Series 200-5150jp	Windows® 7 Home Premium (32bit 版)
53	Lenovo	IdeaPad S12 2959HHJ	Windows® 7 Home Premium (32bit 版)
54	Lenovo	ThinkPad X1 12912BJ	Windows® 7 Professional (32bit 版)
55	NEC	PC-LL850/WG	Windows® 7 Home Premium (32bit 版)
56	NEC	VersaPro VJ24LLZCB	Windows® 7 Professional (32bit 版)
57	ONKYO	TW117A4	Windows® 7 Home Premium (32bit 版)
58	Panasonic	Let's Note S8 CF-S8HYEADR	Windows® 7 Professional (32bit 版)
59	Panasonic	CF-N9KYDEDR	Windows® 7 Professional (32bit 版)
60	SONY	VPCYB19KJ/S	Windows® 7 Home Premium (32bit 版)
61	SONY	SVS15119FJS	Windows® 7 Home Premium (32bit 版) SP1
62	SONY	VPCW219AJ/W	Windows® 7 Starter (32bit 版)
63	Toshiba	Libretto W100/11M	Windows® 7 Home Premium (32bit 版)
64	Dell	Inspiron M101z	Windows® 7 Home Premium (64bit 版)
65	Dell	XPS 15z	Windows® 7 Home Premium (64bit 版) SP1
66	Dell	Note PC XPS15	Windows® 7 Home Premium (64bit 版) SP1

67	FUJITSU	BIBLO NF/G70	Windows® 7 Home Premium (64bit 版)
68	HP	Pavillion s5350jp	Windows® 7 Ultimate (64bit 版)
69	NEC	PC-VL150/WG	Windows® 7 Home Premium (64bit 版)
70	SONY	VPCCA1AGJ	Windows® 7 Home Premium (64bit 版)
71	SONY	SVZ13119FJB	Windows® 7 Home Premium (64bit 版) SP1
72	SONY	SVT111119FJS	Windows® 7 Home Premium (64bit 版) SP1
73	Toshiba	TOSHIBA Note PC dynabook TV/64KWH PATV64KLTWH	Windows® 7 Home Premium (64bit 版)
74	SONY	SVT13129CJS	Windows® 8 (64bit 版)
75	SONY	SVT14119CJS	Windows® 8 (64bit 版)
76	SONY	SVE11139CJP	Windows® 8 (64bit 版)
77	SONY	SVE14139CJP	Windows® 8 (64bit 版)
78	SONY	SVS13139CJP	Windows® 8 (64bit 版)
79	SONY	SVS15139CJS	Windows® 8 (64bit 版)
80	SONY	SVT15119CJS	Windows® 8 (64bit 版)
81	SONY	SVF15217CJB	Windows® 8 (64bit 版)
82	SONY	SVF14A19CJB	Windows® 8 (64bit 版)
83	SONY	SVF15A17CJB	Windows® 8 (64bit 版)
84	SONY	SVP13219CJS	Windows® 8 (64bit 版)
85	SONY	SVP11219CJB	Windows® 8 (64bit 版)
86	SONY	SVD13219CJW	Windows® 8 (64bit 版)
87	SONY	SVF14N19DJS	Windows® 8 (64bit 版)
88	SONY	SVF15N17DJB	Windows® 8 (64bit 版)
89	SONY	SVT21219DJB	Windows® 8 (64bit 版)
90	SONY	SVF13N19DJS	Windows® 8 (64bit 版)
91	SONY	SVF15317DJB	Windows® 8 (64bit 版)
92	Apple	Apple MacBook Air MC505J/A	Mac OS X 10.6.4
93	Apple	Apple MacBook Pro MC975J/A	Mac OS X 10.7.4
94	Apple	Apple Mac Mini MD388J/A	Mac OS X 10.8
95	Apple	Apple MacBook Air MC505J/A	Mac OS X 10.6→Mac OS X 10.9
96	Apple	Apple MacBook Pro MC975J/A	Mac OS X 10.7→Mac OS X 10.9
97	Apple	Apple Mac Mini MD388J/A	Mac OS X 10.8→Mac OS X 10.9
98	Apple	MacBook Pro ME864J/A	Mac OS X 10.9

(敬称略)